STREND PRO®

AC250

Kompresor powietrza AC250 – typ CY104-2

Tłumaczenie instrukcji obsługi (z wersji czeskiej) · wyrób wchodzi w skład zestawów pomp iniekcyjnych z kompresorem

PARAMETRY TECHNICZNE

Maks. czas pracy	10 minut
Długość przewodu zasilającego (230 V)	1,8 m
Długość przewodu zasilającego (12 V)	3 m
Długość węża powietrznego	50 cm
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	90 dB
Obroty	16 500 obr./min
Moc	120 W
Przepływ powietrza	8 l/min
Maks. ciśnienie robocze	250 PSI (18 bar)
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

LWA 90 dB	Gwarantowany poziom mocy akustycznej.
▣ (klasa II)	Ochrona przez podwójną izolację (klasa II). Uziemienie nie jest wymagane.
CE	Wyrób jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono dla niego ocenę zgodności z tymi dyrektywami.
Przekreślony kosz	Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego oddać do punktu recyklingu w sposób przyjazny dla środowiska. Prosimy dbać o ochronę środowiska.
Okulary	Stosować ochronę oczu.
Nauszniki	Stosować ochronę słuchu.
Książka	Przeczytać instrukcję obsługi.
Symbol recyklingu opakowania	Za to opakowanie wniesiono opłatę na rzecz jego odbioru i dalszego przetworzenia w procesie recyklingu.
Strzałki recyklingu	Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Prosimy nie wyrzucać ich razem z odpadami komunalnymi, lecz oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wybrać odpowiednią końcówkę do pompowanego przedmiotu – przy pompowaniu naczynia wzbiorczego końcówkę z dźwignią zamykającą można umieścić bezpośrednio na naczyniu wzbiorczym.
2. Przy pracy z zasilaniem 12 V (gniazdo samochodowe) ustawić przełącznik napięcia przemiennego 230 V w pozycji „Wyłączone”; podobnie przy pracy z napięciem przemiennym 230 V ustawić przełącznik napięcia stałego 12 V w pozycji „Wyłączone”.
3. Regularnie sprawdzać ciśnienie pompowanego przedmiotu za pomocą manometru. Przestrzegać limitów pompowania przedmiotów niskociśnieniowych, np. dmuchanych zabawek.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kompresor nie pracuje (zasilanie 12 V)

1. Bezpiecznik w samochodzie może być przepalony. Sprawdzić, czy gniazdo samochodowe działa, i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik.
2. Sprawdzić, czy gniazdo samochodowe nie jest zabrudzone. Do czyszczenia gniazda użyć małego kawałka drewna lub plastiku, nigdy metalu.
3. Obrócić wtyczkę w gnieździe, aby zapewnić lepsze połączenie.

Kompresor pracuje, ale ma niską wydajność (zasilanie 12 V)

Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest niskie napięcie akumulatora. Podczas używania kompresora uruchomić silnik samochodu i pozostawić go na biegu jałowym. Dla uzyskania najlepszych wyników silnik powinien zawsze pracować podczas pompowania.

Kompresor pracuje, ale nie pompuje (zasilanie 12 V i 230 V)

1. Sprawdzić zamocowanie węża powietrznego na zaworze.
2. Sprawdzić szczelność węża powietrznego lub kompresora.

OSTRZEŻENIA

1. Przestrzegać limitów pompowania poszczególnych przedmiotów.
2. Podczas długotrwałej pracy kompresor może się nagrzewać. Nie ma to wpływu na jego wydajność, ale zaleca się, aby po 15 minutach pracy pozostawić kompresor do ostygnięcia.
3. Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol przekreślonego kosza na produktach lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji, odzysku i recyklingu należy oddać te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Alternatywnie w niektórych krajach można zwrócić produkty lokalnemu sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbiórki. Za niewłaściwą utylizację tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Producent: SLOVAKIA TREND EXPORT – IMPORT, s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Słowacja (marka STREND PRO®). Tłumaczenie czeskiej wersji instrukcji: TRUMF sanace s.r.o., Blatnická 14/3, Praga 5 – Sobín · www.aquastop-cream.pl · serwis@aquastop-cream.pl