

Wiertarka udarowa

Numer pozycji: 28220

Numer modelu: 2622



Instrukcja obsługi



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

1. Dane techniczne

Numer pozycji	28220
Model	2622
Napięcie	230 V, 50 Hz
Moc	800 W
Liczba uderzeń	0-5500 uderzeń na minutę
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-1350 min ⁻¹
Siła uderzenia	2,8 J
Uchwyt	SDS+
Klasa ochrony	II
Długość przewodu elektrycznego	2
Maksymalna średnica wiercenia: — Beton — Stal — Drewno	26 mm 13 mm 30 mm
Poziom mocy akustycznej I _{WA} (dB(A))	Tryb młota udarowego: L _{WA} : 105 dB(A), K=3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego L _{PA} (dB(A))	Tryb młota udarowego: L _{PA} : 94 dB(A), K=3 dB(A)
Wibracje	Wiercenie młotkowe w betonie: a _{h,HD} = 14,0 m/s ² Dłutowanie: a _{h,CHeq} =13,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
Masa	3,2 kg

2. Części i elementy sterujące



Rys. 1

1. Uchwyt szybkiego mocowania
2. Szybkozaciskowy uchwyt SDS+
3. Uchwyt narzędziowy SDS+
4. Osłona przeciwpylowa
5. Tuleja zabezpieczająca
6. Pierścień zabezpieczający do szybkiej wymiany uchwytu
7. Przełącznik kierunku obrotów
8. Przycisk blokady przełącznika
9. Przełącznik
10. Przycisk zwalniający przełączanie trybu
11. Przełączanie trybu pracy
12. Przycisk do ustawiania głębokości ogranicznika
13. Ogranicznik głębokości
14. Uchwyt pomocniczy

3. Ogólne Bezpieczeństwo ostrzeżenia dla elektronarzędzia

Ostrzeżenie:

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Termin „narzędzie elektryczne” odnosi się do narzędzi zasilanych z sieci (z przewodem zasilającym) lub narzędzi zasilanych bateriami (bez przewodu zasilającego). Korzystanie z jakiegokolwiek narzędzia może być niebezpieczne. Zawsze wybieraj odpowiednie narzędzie do danego zadania.

3.1 Bezpieczeństwo miejsca pracy

- **Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone.** Bałagan lub brak światła mogą prowadzić do wypadków.
- **Nie należy pracować z narzędziami elektrycznymi w środowisku wybuchowym, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu.** Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- **Podczas pracy z elektronarzędziami należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy.** Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

3.2 Bezpieczeństwo elektryczne

- **Wtyczka narzędzia elektrycznego musi pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych adapterów do narzędzi elektrycznych z uziemieniem.** Niemodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Jeśli Twoje ciało jest uziemione, istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- **Nie wystawiaj narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci.** Woda dostająca się do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Nie należy nadużywać kabla.** Nigdy nie należy używać kabla do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz.** Używanie kabla odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Jeśli praca z elektronarzędziami w wilgotnym środowisku jest nieunikniona, należy używać wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI) lub wyłącznika różnicowoprądowego (ELCB).** Używanie wyłącznika GFCI lub ELCB zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3.3 Bezpieczeństwo osobiste

- **Bądź czujny, obserwuj, co robisz, i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas pracy z narzędziami elektrycznymi.** Nie używaj narzędzi elektrycznych, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z narzędziami elektrycznymi może spowodować poważne obrażenia.
- **Należy stosować środki ochrony osobistej.** Zawsze należy stosować ochronę oczu. Środki ochrony, takie jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub ochrona słuchu stosowane w odpowiednich warunkach, ograniczają ryzyko obrażeń ciała.
- **Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu.** Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podnoszeniem lub przenoszeniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie narzędzia elektrycznego z palcem na wyłączniku lub włączanie narzędzia elektrycznego, którego wyłącznik jest włączony, może prowadzić do obrażeń ciała.
- **Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć klucz regulacyjny.** Klucz pozostawiony przymocowany do obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia.
- **Zawsze utrzymuj prawidłową postawę i równowagę.** Pozwala to na lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach.
- **Należy nosić odpowiednią odzież.** Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Należy utrzymywać włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać złapane przez ruchome części.
- **Jeśli dostępne są urządzenia do podłączenia odkurzacza i odpylacza, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane.** Użycie odpylacza może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

3.4 Korzystanie z elektronarzędzi i ich konserwacja

- **Nie należy używać siły podczas obsługi elektronarzędzi.** Należy używać elektronarzędzi odpowiednich do wykonywanej pracy. Odpowiednie elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej przy prędkości, do której zostało zaprojektowane.
- **Nie używaj narzędzi elektrycznych, jeśli nie można ich włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika.** Każde narzędzie elektryczne, którego nie można obsługiwać za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

- **Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przed przechowywaniem narzędzia elektrycznego należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i/lub wyjąć akumulator z narzędzia.** Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia elektrycznego.
- **Nie używane narzędzia elektryczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalać na obsługę narzędzi elektrycznych osobom, które nie są zaznajomione z narzędziami elektrycznymi lub niniejszymi instrukcjami.** Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach niewykwalifikowanych użytkowników.
- **Konserwacja elektronarzędzi. Sprawdzić, czy ruchome części nie są wygięte lub zablokowane, czy niektóre części nie są złamane lub czy nie wystąpiła inna sytuacja, która mogłaby wpłynąć na działanie elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie jest uszkodzone, przed użyciem należy je naprawić.** Wiele wypadków jest spowodowanych źle konserwowanymi elektronarzędziami.
- **Narzędzia tnące należy utrzymywać w stanie ostrym i czystym.** Dobrze konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinały i są łatwiejsze w obsłudze.
- **Narzędzia elektryczne, akcesoria, uchwyty itp. należy używać zgodnie z niniejszymi instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki pracy i wykonywane zadania.** Używanie narzędzi elektrycznych do celów innych niż przewidziane może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

3.5 Serwis

- **Naprawę elektronarzędzi należy powierzyć wykwalifikowanej osobie, która będzie używać wyłącznie identycznych części zamiennych.** Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzi.

4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ostrzeżenia dla elektronarzędzia

- **Należy stosować ochronniki słuchu.** Narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu.
- **Używaj dodatkowego uchwytu dostarczonego wraz z elektronarzędziem.** Utrata kontroli nad elektronarzędziem może spowodować obrażenia.
- **Za pomocą odpowiednich wykrywaczy sprawdź, czy w obszarze roboczym nie ma ukrytych instalacji inżynierskich, lub poproś o pomoc lokalnego dostawcę energii.** Kontakt z przewodami elektrycznymi może spowodować pożar i porażenie prądem elektrycznym. Uszkodzenie rur gazowych może spowodować wybuch. Włamanie się do rur wodociągowych spowoduje uszkodzenie mienia lub może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Podczas pracy z elektronarzędziami zawsze trzymaj je mocno obiema rękami i przyjmij bezpieczną pozycję.** Elektronarzędzia bezpieczniej jest trzymać obiema rękami.
- **Zabezpiecz obrabiany przedmiot.** Obrabiany przedmiot zamocowany za pomocą urządzeń mocujących lub w imadle jest trzymany bezpieczniej niż ręką.
- **Nie pracuj z materiałami zawierającymi azbest.** Azbest jest uważany za substancję rakotwórczą.
- **Podejmij środki ostrożności, jeśli podczas pracy może powstać pył szkodliwy dla zdrowia, łatwopalny lub wybuchowy.** Przykład: Niektóre pyły są uważane za rakotwórcze. Noś maskę przeciwpyłową i pracuj z odsysaniem pyłu/wiórów, jeśli to możliwe.
- **Utrzymuj miejsce pracy w czystości.** Szczególnie niebezpieczne są mieszanki materiałów. Pył z lekkich stopów może się zapalić lub wybuchnąć.

- **Przed odłożeniem elektronarzędzia należy zawsze poczekać, aż całkowicie się zatrzyma.** Wkładka narzędzia może się zablokować i spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.
- **Nie używaj narzędzi elektrycznych z uszkodzonym przewodem. Nie dotykaj uszkodzonego przewodu i wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu podczas pracy.** Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

5. Montaż

- **Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy samym narzędziu elektrycznym należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.**

5.1 Dodatkowy uchwyt

- Elektronarzędzia należy używać wyłącznie z dodatkowym uchwytem⁽¹⁴⁾.

Obracanie uchwyty pomocniczego

Dodatkowy uchwyt⁽¹⁴⁾ można ustawić w dowolnej pozycji, aby zapewnić bezpieczną i niewymagającą wysiłku pozycję podczas pracy.

Obróć dolną część dodatkowego uchwyty⁽¹⁴⁾ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i obróć dodatkowy uchwyt⁽¹⁴⁾ do żądanej pozycji. Następnie ponownie dokręć dolną część dodatkowego uchwyty⁽¹⁴⁾, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Upewnij się, że taśma mocująca dodatkowy uchwyt znajduje się w rowku na pokrywie, zgodnie z przeznaczeniem.

Regulacja głębokości wiercenia

Żądana głębokość wiercenia może być ustawiona za pomocą ogranicznika głębokości⁽¹³⁾.

Nacisnąć przycisk regulacji ogranicznika głębokości⁽¹²⁾ i włożyć ogranicznik głębokości do dodatkowego uchwyty⁽¹⁴⁾.

Karbowana powierzchnia ograniczników głębokości⁽¹³⁾ musi być skierowana w dół.

Włóż wiertło SDS-plus do oporu do uchwyty narzędziowego SDS-plus⁽³⁾. W przeciwnym razie ruchomość wiertła SDS-plus może spowodować nieprawidłowe ustawienie głębokości wiercenia.

Wyciągnij ogranicznik głębokości, aż odległość między wierzchołkiem wiertła a wierzchołkiem ogranicznika głębokości będzie odpowiadać żądanej głębokości wiercenia.

5.2 Wybór uchwyty i wiertła

Do wiercenia z udarem i dłutowania potrzebne są narzędzia SDS-plus, które wkłada się do uchwyty SDS-plus.

Do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych, a także do wkręcania i gwintowania stosuje się narzędzia bez SDS-plus (np. wiertła z chwytem walcowym). Do tych narzędzi wymagane jest uchwyt szybkozaciskowy lub uchwyt z kluczem.

Uwaga: Nie używaj narzędzi bez SDS-plus do wiercenia z udarem lub dłutowania! Narzędzia bez SDS-plus i ich uchwyty ulegają uszkodzeniu podczas wiercenia z udarem lub dłutowania.

Uchwyt szybko mocujący SDS-plus⁽²⁾ można łatwo wymienić na dostarczony uchwyt szybko mocujący⁽¹⁾

5.3 Wyjmowanie / wkładanie

Demontaż uchwytu szybkozaciskującego

Pociągnąć pierścień zabezpieczający uchwytu szybkiej wymiany⑥ do tyłu, przytrzymać go w tej pozycji i wyciągnąć uchwyt szybkiej wymiany SDS-plus② lub uchwyt szybkiej wymiany① do przodu.

Po wyjęciu należy chronić zapasowy uchwyt przed zabrudzeniem.

Wkładanie szybkozaciskowego uchwytu

Przed założeniem szybkozaciskowego uchwytu należy go oczyścić i nałożyć cienką warstwę smaru na koniec trzpienia.

Chwyć mocno ręką szybkozaciskowy uchwyt SDS-plus② lub szybkozaciskowy uchwyt①. Wsuń szybkozaciskowy uchwyt, obracając go, na uchwyt wiertarski, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.

Uchwyt szybkiego mocowania zablokuje się automatycznie. Sprawdź działanie blokady, pociągając za uchwyt szybkiego mocowania.

5.4 Wymiana narzędzia

Ostona przeciwpyłowa④ w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się pyłu z wiercenia do uchwytu narzędzia podczas pracy. Podczas wkładania narzędzia należy uważać, aby nie uszkodzić ostony przeciwpyłowej④.

- **Uszkodzoną ostonę przeciwpyłową należy natychmiast wymienić. Zalecamy zlecenie tego serwisowi posprzedażowemu.**

Wkładanie narzędzi wiertniczych SDS+

Uchwyt wiertarski SDS-plus umożliwia łatwą i wygodną wymianę narzędzi wiertniczych bez użycia dodatkowych narzędzi.

Włóż szybkozaciskowy uchwyt SDS-plus②. Oczyść i

lekko nasmaruj końcówkę trzpienia narzędzia.

Wsuń narzędzie, obracając je w uchwycie, aż zaskoczy. Sprawdź

zabezpieczenie, pociągając za narzędzie.

Zgodnie z wymaganiami systemu wiertło SDS-plus może się swobodnie poruszać. Powoduje to pewne promieniowe luzowanie, które nie ma wpływu na dokładność wiercenia, ponieważ wiertło samo się centruje podczas wiercenia.

Demontaż narzędzi wiertniczych SDS+

Wciśnij z powrotem tuleję zabezpieczającą⑤ i wyjmij narzędzie.

Wkładanie narzędzi wiertniczych bez SDS+

Uwaga: Do wiercenia z udarem lub dłutowania nie należy używać narzędzi bez SDS-plus! Narzędzia bez SDS-plus i ich uchwyty ulegają uszkodzeniu podczas wiercenia z udarem lub dłutowania.

Włóż uchwyt szybkiej wymiany①.

Mocno przytrzymaj pierścień zabezpieczający⑥ uchwytu szybkiej wymiany. Otwórz uchwyt narzędzia

, obracając przednią tuleję ⑤, aż będzie można włożyć narzędzie. Mocno chwyć pierścień zabezpieczający ⑥ i mocno obróć przednią tuleję ⑤ w kierunku strzałki, aż usłyszysz wyraźny dźwięk zatrzasnięcia.

Sprawdź, czy uchwyt jest dobrze zamocowany, pociągając za narzędzie.

Uwaga: Jeśli uchwyt narzędzia został otwarty do oporu, podczas zamykania uchwytu narzędzia może być słyszalny dźwięk zatrzasnięcia i uchwyt narzędzia nie zamknie się.

W takim przypadku należy obrócić przednią tuleję ⑤ w kierunku przeciwnym do strzałki. Następnie można ponownie zamknąć (dokręcić) uchwyt narzędzia.

Przesuń przełącznik trybu pracy ⑪ do pozycji „Wiercenie”.

Demontaż narzędzi wiertniczych bez SDS+

Mocno przytrzymaj pierścień zabezpieczający ⑥ szybkozaciskowego uchwytu. Otwórz uchwyt narzędzia, obracając przednią tuleję ⑤ zgodnie z kierunkiem strzałki, aż będzie można wyjąć narzędzie.

6. Obsługa

6.1 Rozpoczęcie pracy

- Zwróć uwagę na prawidłowe napięcie sieciowe! Napięcie źródła zasilania musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

Ustawianie trybu pracy


Tryb pracy elektronarzędzia wybiera się za pomocą przełącznika trybu ⑪.

Uwaga: Tryb pracy należy zmieniać tylko przy wyłączonym urządzeniu! W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Aby zmienić tryb pracy, należy nacisnąć przycisk zwalniający ⑩ i obrócić przełącznik trybu pracy ⑪ do żądanej pozycji, aż usłyszysz kliknięcie.



Pozycja do **wiercenia z udarem** w betonie lub kamieniu



Pozycja do **wiercenia bez udaru** w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych, a także do wkręcania i gwintowania



Pozycja **Vario-Lock** do regulacji położenia cięcia. Przełącznik trybu ⑪ nie zatrzaskuje się w tej pozycji



Pozycja do **rąbania**

Odwrócenie kierunku obrotów

Przełącznik kierunku obrotów ⑦ służy do zmiany kierunku obrotów maszyny. Nie jest to jednak możliwe przy włączonym wyłączniku ⑨.

- **Obrót w prawo:** Obróć przełącznik wiercenia/wiercenia udarowego ⑦ po obu stronach do oporu do pozycji R.
- **Obrót w lewo:** Obróć przełącznik wiercenia/wiercenia udarowego ⑦ po obu stronach do oporu do pozycji L.

Kierunek obrotów podczas wiercenia udarowego, wiercenia i dłutowania należy zawsze ustawić na prawy.

Włączanie i wyłączanie

Aby **uruchomić** maszynę, naciśnij przełącznik ⑨.

Aby **zablokować** przełącznik, należy go przytrzymać i dodatkowo nacisnąć przycisk blokujący ⑧.

Aby **wyłączyć** maszynę, zwolnij przełącznik ⑨. Gdy przełącznik ⑨ jest zablokowany, najpierw go naciśnij, a następnie zwolnij.

Ustawienie prędkości / siły uderzenia

Prędkość / częstotliwość uderzeń włączonego elektronarzędzia można regulować w zależności od tego, jak mocno jest wciśnięty wyłącznik ⑨.

Lekkie naciśnięcie przełącznika ⑨ powoduje niską prędkość/częstotliwość uderzeń. Dalsze naciskanie przełącznika zwiększa prędkość/częstotliwość uderzeń.

Sprzęgło przeciążeniowe

- W przypadku zablokowania lub zakleszczenia płytki skrawającej napęd wrzeczona wiertarskiego zostanie przerwany. Ze względu na powstające siły należy zawsze trzymać elektronarzędzie mocno obiema rękami i przyjąć bezpieczną pozycję.
- Jeśli elektronarzędzie zablokuje się, należy wyłączyć maszynę i zwolnić wkładkę narzędzia. Włączenie elektronarzędzia z zablokowanym narzędziem wiertarskim może spowodować wysokie momenty reakcyjne.

6.2 Wskazówki dotyczące pracy

Zmiana pozycji cięcia (Vario-Lock)

Włóż dłuto do uchwytu narzędzia.

Przekręć przełącznik trybu pracy ⑪ do pozycji „Vario-Lock” (patrz „Ustawianie trybu pracy”). Obróć uchwyt narzędzia do żądanej pozycji cięcia.

Przekręć przełącznik trybu pracy ⑪ do pozycji cięcia. Uchwyt narzędzia jest teraz zablokowany. Aby wykonać cięcie, ustaw kierunek obrotów na prawy.

Wkładanie końcówek śrubokręta

- **Narzędzie należy przykładać do śruby/nakrętki tylko w stanie wyłączonym.** Obracające się wkładki narzędzi mogą się ześlizgnąć.

Do pracy z końcówkami wkręcającymi niezbędny jest uniwersalny uchwyt końcówek z trzpieniem SDS-plus

(akcesoria).

Oczyść koniec trzpienia adaptera i nałóż cienką warstwę smaru.

Wkręć uniwersalny uchwyt bitów do uchwytu narzędzia, obracając go, aż zablokuje się automatycznie. Sprawdź działanie blokady, pociągając za uniwersalny uchwyt bitów.

Włóż bit śrubowy do uniwersalnego uchwytu bitów. Używaj tylko bitów śrubowych, które pasują do łba śruby.

Aby zdjąć uniwersalny uchwyt bitów, należy pociągnąć za tuleję zabezpieczającą ⑤ do tyłu i wyjąć uniwersalny uchwyt bitów z uchwytu narzędzia.

7. Znaczenie symboli na etykiecie



	Spełnia odpowiednie wymagania UE.
	Odpady elektryczne, patrz dalej
	Urządzenie drugiej klasy ochrony. Podwójna izolacja.
	Należy stosować certyfikowane środki ochrony wzroku i słuchu o odpowiednim poziomie ochrony.
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

8. Utylizacja odpadów

Opakowania

Opakowania należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika na odpady segregowane.

Nienadające się do użytku narzędzia elektryczne

Zgodnie z dyrektywą UE 2012/19 zużyty sprzęt elektryczny nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi, ale musi być przekazany do ekologicznej utylizacji w punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego. Informacje na temat punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i warunków zbioru można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy.



EC Deklaracja zgodności

Producent Levior s.r.o. • Tovačovská 3488, CZ-750 02 Přerov oświadcza, że poniżej wymienione urządzenia pod względem koncepcji, konstrukcji i wykonania wprowadzone na rynek spełniają poniższe wymagania Unii Europejskiej. Niniejsze oświadczenie wydawane jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji – identyfikacja produktu:

Produkt: Wiertarka udarowa

Numer modelu: 2622

Numer pozycji: 28220

spełniają następujące odpowiednie normy, w tym ewentualne zmiany do nich, potwierdzające zgodność z następującymi odpowiednimi przepisami:

2006/42/WE:

EN 62841-1:2015; EN IEC 62841-2-6:2020+A11; AfPS GS 2019:01 PAK

2014/30/UE:

EN 55014-1:2017+A11; EN 55014-2:2015; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1

2011/65/UE (UE) 2015/863

Kompletację dokumentacji technicznej 2006/42/WE przeprowadził Ondřej Marek z siedzibą pod adresem producenta.

Dokumentacja techniczna (2006/42/EC) jest dostępna pod adresem producenta.

Miejsce i data wydania deklaracji zgodności WE: Přerov, 30.5.2023

Osoba uprawniona do sporządzenia deklaracji zgodności WE w imieniu producenta (podpis, imię i nazwisko, stanowisko):


Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov
IČO 61973939 DIČ CZ61973939
tel.: 581 746 256-8, fax: 581 746 255



Ondřej Marek

dyrektor zarządzający spółki Levior s.r.o.